

Высокий стул с пневматической регулировкой высоты

- | |
|---------------------------|
| 1: Основание |
| 2: Пневматический цилиндр |
| 3: Сиденье |
| A: Рычаг регулировки |



Инструкция

- Поставьте основание **(1)** на пол.
- Снимите черный защитный колпачок, который защищает белую кнопку срабатывания пневматического цилиндра **(2)**.
- Установите сиденье **(3)** на основание.
- Потяните за рычаг **(A)**, чтобы поднять или опустить стул.

❖ Предусмотрено крепление спинки **SL-R/1**:

- Выкрутите винт из крепежной пластины крепления опоры спинки и вставьте его в держатель спинки сиденья. Снова установите винт, затем затяните ручку, чтобы зафиксировать ее.



❖ Чтобы разобрать стул, следуйте инструкциям по установке в обратном порядке.

- Чтобы снять сиденье **(3)** с основания **(1)**, потяните за рычаг **A** и встряхните сиденье, пока оно не отделится от основания.