

Стул для контрабасиста (Полностью регулируемый)

- | |
|-------------------------------------|
| 1: Основание |
| 2: Металлические пластины основания |
| 3: Пневматический цилиндр |
| 4: Опора подножки |
| 5: Подножка |
| 6: Сиденье |
| 7: Опора спинки |
| 8: Спинка |



Инструкция

- Поставьте основание **(1)** на пол и откиньте металлические пластины **(2)** так, чтобы они смотрели наружу.
- Снимите черный защитный колпачок, который защищает белую кнопку срабатывания пневматического цилиндра **(3)**.
- Вставьте пневматический цилиндр **(3)** в основание, убедившись в том, что белая кнопка направлена вверх, и с усилием нажмите, чтобы зафиксировать его на месте.
- Установите подставку для ноги **(4)**: убедившись в том, что прижимной рычаг ослаблен, наденьте подставку на хромированную мачту. Установите её на требуемой высоте, и затяните ручку рычага, чтобы заблокировать положение.
- Придайте каждой подножке **(5)** нужное положение и высоту и затяните ручку рычага. **Примечание:** если при повороте рычага невозможно сделать полный оборот, потяните рычаг в «свободное» положение, поверните его против часовой стрелки, нажмите рычаг в положение «затяжки» и поверните по часовой стрелке, чтобы его затянуть. Повторяйте до полного затягивания.
- Установите сиденье **(6)** на основание.
- Выкрутите винт из крепежной пластины опоры спинки **(7)** и вставьте его в держатель спинки сиденья. Снова установите винт, затем установите спинку **(8)** на желаемую высоту, затянув ручку, чтобы зафиксировать ее.
- Сядьте и установите стул в нужное положение, отпустив рычаг и отпустив его, чтобы заблокировать положение.

A: Потяните передний правый рычаг, чтобы поднять или опустить стул.

B: Потяните левый рычаг, чтобы отрегулировать угол наклона сиденья.

C: Потяните правый задний рычаг, чтобы отрегулировать угол наклона спинки.



❖ Чтобы разобрать стул, следуйте инструкциям по установке в обратном порядке.

- Чтобы снять сиденье **(6)** с пневматического цилиндра **(3)**, потяните за рычаг **A** и встряхните сиденье, пока оно не отделится от цилиндра.
- Чтобы снять цилиндр **(3)** с основания **(1)**, переверните основание и осторожно постучите по краю пневматического цилиндра нейлоновым молотком, пока он не отделится от основания.