



Стул для контрабасиста

(Полностью регулируемый)

- 1: Основание
- 2: Металлические пластины основания
- 3: Пневматический цилиндр
- 4: Опора подножки
- 5: Подножка
- 6: Сиденье
- 7: Опора спинки
- 8: Спинка



Инструкция

- Поставьте основание (**1**) на пол и откиньте металлические пластины (**2**) так, чтобы они смотрели наружу.
 - Снимите черный защитный колпачок, который защищает белую кнопку срабатывания пневматического цилиндра (**3**).
 - Вставьте пневматический цилиндр (**3**) в основание, убедившись в том, что белая кнопка направлена вверх, и с усилием нажмите, чтобы зафиксировать его на месте.
 - Установите подставку для ноги (**4**): убедившись в том, что прижимной рычаг ослаблен, наденьте подставку на хромированную мачту. Установите её на требуемой высоте, и затяните ручку рычага, чтобы заблокировать положение.
 - Придайте каждой подножке (**5**) нужное положение и затяните ручку рычага. **Примечание:** если при повороте рычага невозможно сделать полный оборот, потяните рычаг в «свободное» положение, поверните его против часовой стрелки, нажмите рычаг в положение «затяжки» и поверните по часовой стрелке, чтобы его затянуть. Повторяйте до полного затягивания.
 - Установите сиденье (**6**) на основание.
 - Выкрутите винт из крепежной пластины опоры спинки (**7**) и вставьте его в держатель спинки сиденья. Снова установите винт, затем установите спинку (**8**) на желаемую высоту, затянув ручку, чтобы зафиксировать ее.
 - Сядьте и установите стул в нужное положение, отпустив рычаг и опустив его, чтобы заблокировать положение.
- A:** Потяните передний правый рычаг, чтобы поднять или опустить стул.
- B:** Потяните левый рычаг, чтобы отрегулировать угол наклона сиденья.
- C:** Потяните правый задний рычаг, чтобы отрегулировать угол наклона спинки.



- ❖ Чтобы разобрать стул, следуйте инструкциям по установке в обратном порядке.
- Чтобы снять сиденье **(6)** с пневматического цилиндра **(3)**, потяните за рычаг **A** и встряхните сиденье, пока оно не отделится от цилиндра.
- Чтобы снять цилиндр **(3)** с основания **(1)**, переверните основание и осторожно постучите по краю пневматического цилиндра нейлоновым молотком, пока он не отделится от основания.